

Inbetriebnahme des Kfz. URAL 375 D

	Nutzungsperiode	
	Sommer	Winter
1. Batterieschalter einschalten	x	x
2. Feuerlöscher auf rechten Kotflügel, Andrehkurbel auf Stoßstange legen		x
3. Motorhaube öffnen	x	x
4. Kraftstoffstand im Behälter des Vorwärmers prüfen		x
5. Vorwärmer in Betrieb nehmen		x
- Kraftstoffhahn öffnen		
- Zugschalter auf Stellung II		
- nach 20 - 25 s Zugschalter auf Stellung 0		
- Glühkerze einschalten		
- wenn Kontrollwiderstand glüht Zugschalter auf Stellung II		
- Glühkerze abschalten, wenn Vorwärmer beständig arbeitet		
6. Kühlflüssigkeitsstand überprüfen	x	x
7. Ölstand im Motor prüfen	x	x
8. Kraftstoff mit Handpumpe vorpumpen	x	x
9. Abstellplatz auf Öl- und Wasserlachen prüfen	x	x
10. Motor mit Kurbel 15 - 20 mal durchdrehen, Kurbel wegräumen	x	x
11. Zündung einschalten	x	x
12. Kühlflüssigkeitstemperatur prüfen		x
13. Motor anlassen (bei mindestens +40°C)	x	x
- Starterklappe voll ziehen		
- Kupplung treten		
- Anlasser betätigen (Fahrfußhebel nicht betätigen)		
- nach Anspringen des Motors Starterklappe auf Mittelstellung, Fahrfußhebel allmählich betätigen bis Motor rund läuft		
- Starterklappe langsam schließen		
- Kupplung langsam einkuppeln		
- Motor bei 800 bis 1000 U/min. laufen lassen		
14. Vorwärmer abstellen:		x
- Zugschalter in Stellung I		
- Kraftstoffhahn schließen		
- Zugschalter nach 30 - 50 s in Stellung 0		
15. Motorhaube schließen	x	x
16. Feuerlöscher im Halter befestigen		x
17. Ventile der Reifendruckregelanlage öffnen	x	x
18. Vor Fahrtbeginn Kühlerschutzhaube halb öffnen		x

Achtung!

Während der Tätigkeiten 6 - 13 Vorwärmer ständig beobachten!